Instrucciones de Uso

La licuadora puede ser utilizada para vertir y licuar. Si es necesario corta alimentos sólidos en piezas pequeñas antes de echarlas a la licuadora.Por su seguridad, siempre leer y entender este manual de instrucción antes de usar cualquier artefacto eléctiroc

Licuando:

- Agregar ingredientes al vaso de vidrio.
- Colocar la tapa. Asegurarse que la jarra esté bien colocada y ajustada a la base.
- Enchufar el cordón a la pared hasta que el LED se encuentre encendido indicando que la licuadora está lista para operar.
- Para dejar de licuar apretar el botón `0' (apagar).

* Tips:

1) La abertura de la tapa se puede usar para colocar ingredientes mientras se esté licuando. Para hacer esto retirar la taza medidora de la tapa.
2) Es necesario apagar la licuadora cada cierto tiempo para retirar restos de alimentos del vaso.
- Apagar el artefacto y desenchufarlo.
- Remover la taza medidora de la tapa.
- Remover con una espátula suave los restos pegados al interior del vaso.

Mantener la espátula a una distancia segura de las cuchillas.
3) Al terminar de licuar, desconectar el artefacto y remover el vaso de vidrio.

Para limpiar:

1. Antes de limpiar, asegurarse que el coródn esté desenchufado.
2. Para facilitar la limpieza, retirar la taza medidora y la tapa después del uso. No remojar la base en agua o líquido. Si se lava el vaso de vidrio a mano, hacerlo con agua caliente y jabón. Enjuague y seque inmediatamente. Si es necesario utilizar una brochacon cerdas de nylon para limpiar el vaso de vidrio.
3. No utilizar toallas desengrasadoras o químicos fuertes en cualquier parte de plástico o metal.
4. No llenar el vaso con agua hirviendo, no colocar las partes en agua hirviendo.
5. Limpiar las partes con una franela limpia y suave después de cada uso. No remojar las partes en agua u otros líquidos.
6. Limpiar las cuchillas con mucho cuidado. Los bordes son filudos!
- Las cortadoras no necesariamente deberían de estar limpias después de haber estado en e lavaplatos. Puedes desmantelar la licuadora
- Retira las cuchillas y el anilo sellador con mucho cuidado.

Después de limpiar

1. Colocar el anillo sellador, las base de las cuchillas ,la base del vaso y el vaso de vidrio en sus posiciones.
2. Poner la base del vaso al revéz hasta que la base, el anillo sellador, el vaso de vidrio estén firmes otra vez.

Para guardar

1. Asegurarse que todas las partes esétn limpias y secas antes de guardar. Guardar en su caja o en algún lugar seco. Nunca envolver el cordón alrededor del artefacto, mantenerlo suelto o usar el depósito debajo de la licuadora.

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.
RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group - España

MANUAL DE USUARIO

taurus

Licuadora TLD02 Blender

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.
- Este aparato ha sido proyectado para uso exclusivamente doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Distinguido cliente,
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenidos públicos adecuados a cada tipo de material.

Descripción del producto

A. CUERPO PRINCIPAL
B. TAPA
C. CUCHILLAS
D. BASE DE LAS CUCHILLAS
E. ANILLO SELLADOR DE VASO DE VIDRIO
F. SOBRETAPA DOSIFICADORA
G. VASO DE VIDRIO

Precauciones importantes

Cuando utiliza cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Leer todas las instrucciones
- No poner el artefacto en agua o líquido para proteger contra riesgo de shock electrico.
- Supervisar de cerca si algún artefacto eléctrico está siendo usado por niños.
- Desenchufar cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes y antes de limpiar.
- Evitar contacto de las partes en movimiento.

- No operar el artefacto con el cordón o enchufe dañado, o después de que el artefacto se caiga o esté dañado de alguna forma. Regresar el artefacto inmediatamente al serivcio autorizado más cercano.
- El uso de adjuntos, incluyendo tarros de conservas no recomendados o vendidos por el manufacturador puede causar riesgo de daño hacia personas.
- No usar al aire libre.
- No dejar que el cordón cuelgue en el filo de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- Mantener las manos y utensilios fuera del contenedor mientras se está licuando para reducir el riesgo de heidas en personas o daño a la licuadora. Se puede utilizar un escarbador solo cuando la licuadora no está acción.
- Las cuchillas son filudas. Manejar con cuidado.
- Nunca colocar las cuchillas cortadoras en la base sin la vasija propiamente adjuntada para reducir riesgo de heridas.
- No colocar encima o cerca de gas caliente, quemador eléctrico o un horno calentado.
- No usar el artefacto para otro uso previsto; GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES. Este arfetefacto tiene un enchufe polarizado (una chuchilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de shock eléctrico, este enchufe va a solo encajar en una toma de corriente polarizada, si el enchufe no encaja completamen en la toma de corriente, revertir el enchufe. Si aún asi no encaja contactar un electricista calificado. No modificar el enchufe de ninguna manera.

Especificaciones

Cuando el artefacto está enchufado , el LED rojo está encendido y el LCD apagado. El tabero tiene 10 botones:

0 / I , Bebidas, Temporizador, Mezcla, Pulsor, Arrancar / Paro, "+","-" .
Potencia: Al apretar el botón ` 0 / I ', la instalación de electricidad, ` 0 / I ' las luces brillantes. LCD abierto, pero solo el indicador de ` Licuar ' para abrir y mostrar por defecto la tasa de 12. Todas las funciones van a estar en estado apagado. El temporizador no funciona, la maquína de licuado debe trabajr como una maquína de frutas. Bebidas: Cuando es utilizada la función.

Bebidas, procedimientos previstos de la licuadora van a ser implementados, el indicador y la hora por defecto van a estar abiertos y brillando. El tiempo de proceso va a estar establecido en Temporizador, los usuarios no pueden cambiar los procedimientos. Caundo el botón ` 0 / I ' está presionado el programa va a comenzar, cuando la cuenta regresiva después de la completación de la operación o el botón `0 / I ' esté presionado, el aparato va a dejar de funcionar y regresar al estado establecido (pausa), para automátcamente procedes la deseada bebida con programas intencionados.

Pulsor ; cuando el usuario se encuentra presionando el botón de " Pulsor ", el artefacto está en acción. Ni bien lo suelta, el artefacto deja de funcionar, la pantalla va a mostrar `Pulse ' en acorde si este se encuentra presionado, indicando la velocidad de 1 o 2. Cuando `Pulsor ' está siendo presionado este está brillante y el Temporizador y los demás indicadores se encontrarían cerrados. Cuando `Pulsor ' se deja de presionar automáticamente se coloca en pausa. Cuando el usuario presione el botón 0 / I ' el aparato se colocará en el grado de 12' por defecto y empezará la función, si este botón se apreta nuevamente, la máquina parará de funcionar.

Temporizador: CuanDo el botón de `Temporizador ´se encuentra presionado, el indicador de tiempo se encontrará abierto y se colocará 2 min por defecto. Cuando el usuario colocque el tiempo, los indicadores de tiempo estarán destellando. El Temporizador es para aumentar o disminuir el volúmen de 10's geoestacionarios 5s , después o al apretar el botón de `Mezcla ' el Temporizador va a parar de destellar y flechas de arriba y abajo para regresar al control de velocidad. Si el usuario quiere cambiar el destello después del tiempo de cese, tiene que presionar nuevamente el botón de `Temporizador '. El tiempo no es necesario para activar la máquina de jugo y es solamente se activa cuando los usuarios presionan el botón de `Temporizador '. Significa que después de la cuenta regresiva del ciclo, el tiempo y el indicador de tiempoapagados ; Cuando el botón de `0 / I ' está presionado, el aparato va a colocar la velocidad de la acción, el temporizador va a comenzar la cuenta regresiva, cuando ésta completa el ciclo, el aparato va a parar de correr y regresar al modo de pausa. Las exposiciones de LCD enseñan solo las indicaciones de licuado y la tasa de 12 por defecto. Si antes de la completación de la cuenta regresiva se presiona el botón de `0 / I ' el aparato dejará de funcionar. Los usuarios pueden presionar a través del botón de `0 / I ' y continuar romoviendo hasta la completación de la cuenta regresiva del ciclo.; Cauando se presiona `Bebidas ' o `Pulsor ' se cambia la función. Para cambiar la velocidad de mayor a menor se presionan las flechas de "+" o "-". Si quieres cambiar el tiempo de ejecución, puedes apretar el otón de `Temporizador ' y después las flechas de arriba y abajo. Cada vez que se presione el botón de `Temporizador ' más de 2s, el tiempo y el indicador se apagarán.

Especificaciones de uso

*Atención

Antes de usar:
1. Desempacar la licuadora cuidadosamente. Retirar todos los materiales de empaque.
2. Lavar la tapa, el vaso de vidrio, la taza medidora y las cuchillas con agua caliente y jabón, secar de inmediato.
3. Limpiar el exterior de la base con una franela suave y húmeda para remover residuos del empaquetamiento. Secar inmediatamente. No usar franelas bruscas. Nunca colocar la licuadora, el enchufe o el cordón en agua u otros líqudos.